

motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.fr

PB340 / PB306 / PB541

Afficheurs PROFIBUS-DP et Commutateurs de présélection



PB 340 Uniquement afficheur



PB 306
Uniquement commutateur de présélection



PB 541
Afficheur et commutateur de présélection

Manuel d'utilisation

PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 1 / 14



Consignes de sécurité

- La présente notice est un élément essentiel de l'appareil et contient des consignes importantes concernant l'installation, les fonctions et l'utilisation. Le non-respect peut occasionner des dommages ou porter atteinte à la sécurité des personnes et des installations.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à installer, connecter et mettre en service l'appareil
- Il est impératif de respecter les consignes de sécurité générales ainsi que celles en vigueur dans le pays concerné ou liées à l'usage de l'appareil
- Si l'appareil est utilisé pour un process au cours duquel un éventuel dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation peuvent endommager des installations ou blesser des personnes, les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter de telles conséquences
- L'emplacement de l'appareil, le câblage, l'environnement, le blindage et la mise à la terre des câbles sont soumis aux normes concernant l'installation des armoires de commande dans l'industrie mécanique
- sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications -

Version:	Description:
PB34001c_hk_03/2008	motrona format A5

PB34001C f.DOC / Mrz-08 Page 2 / 14

Table des matières

1.	Généralités	4
2.	Schéma fonctionnel et raccordement électrique	5
3.	Vitesse de transmission et adresse de l'appareil	7
4.	Communication	8
5.	Fichier « GSD »	10
6.	Caractéristiques techniques	13
	Dimensions	

1. Généralités

La série d'appareils PB340 / PB306 / PB541 est conçue pour l'affichage et le préréglage à distance de différents paramètres ou de données de traitement de systèmes utilisant un réseau PROFIBUS-DP (exemple : affichage et préréglage de vitesses de rotation).

Les appareils sont des PROFIBUS-DP esclaves conformes à EN 50 170.

PB340 est un appareil conçu uniquement pour l'affichage. Il est doté d'un afficheur DEL à 6 digits de 15 mm de haut.

PB306 par contre est équipé d'un commutateur de sélection BCD à 6 décades (plage de réglage : 0 ... 999999). *)

PB541 est une combinaison des deux appareils précédents et permet l'affichage et le préréglage à distance simultanés de paramètres.

Tous les appareils sont livrés avec un boîtier encastrable standard.




Un listage du fichier GSD nécessaire pour l'utilisation de ces appareils se trouve en chapitre 5 de ce manuel. Le fichier de données est aussi disponible sur le CD livré avec chaque appareil.

Vous pouvez de même télécharger le fichier GSD de notre site Internet http://www.motrona.fr


PB34001C f.DOC / Mrz-08 Page 4 / 14

^{*)} avec l'option VZ000 les commutateurs de présélection sont disponibles avec 5 décades et un signe +/- (plage de réglage : -99999 ... 0 ... +99999).

2. Schéma fonctionnel et raccordement électrique



Les bornes à vis pour la tension d'alimentation, la connexion Profibus ainsi que le commutateur DIP pour la définition de l'adresse se trouvent sur la partie arrière de l'appareil.



PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 5 / 14

Brochage du connecteur de bus :

Pin:	Signal :	Signification :
1	Screen	Ecran
2	n. c.	_
3	RxD/TxD-P	Données +
4	CNTR-P (RTS)	Commande de communication
5	DGND	Potentiel de référence (masse)
6	VP	Tension auxiliaire + 5 V / 50 mA
7	n. c.	_
8	RxD/TxD-N	Données -
9	n. c.	_

Les câbles suivants sont recommandés pour la ligne de bus (EN 50 170 « Type de câble A ») :

	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Impédance :	135 165 Ω
Capacité linéique :	< 30 pF / m
Résistance de boucle :	$<$ 110 Ω $/$ km
Diamètre du conducteur :	> 0,64 mm
Section du conducteur :	> 0,34 mm ²


En fonction de la vitesse de transmission, le câble ne doit pas dépasser les longueurs suivantes :

Débit en bauds (kbit / s)	9,6	19,2	93,75	187,5	500	1500	3000	6000	12000
Longueur max. de câble (m)	1200			1000	400	200		100	



Un réseau de résistances doit être raccordé aux extrémités de la ligne de bus, c'est-à-dire au premier et au dernier appareil.

L'écran du câble de bus doit être relié à la terre.




PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 6 / 14

3. Vitesse de transmission et adresse de l'appareil

Le débit en bauds ne doit pas être préréglé. L'appareil reconnaît automatiquement le débit en bauds du réseau et s'y adapte. Tous les débits en bauds du Profibus-DP entre 9,6 kbit/s et 12 Mbit/s sont pris en charge.

Les contacts 2...7 du commutateur DIP permettent de définir l'adresse de l'appareil (plage : 3...126). L'adresse ne peut pas être modifiée par le maître à partir du bus.

Le contact 1 permet de définir si la décade la plus élevée du commutateur BCD avant doit être transmise sous forme de <u>chiffre</u> ou de <u>signe</u> (uniquement sur PB306 et PB541). Sur les modèles avec signe (option VZ000), le contact 1 doit toujours se trouver sur « ON »!





Les commutateurs DIP sont lus uniquement après le démarrage de l'appareil ; toute modification pendant l'utilisation de l'appareil n'est pas prise en compte !

Après toute modification du commutateur DIP, vous devez donc éteindre puis rallumer l'appareil.

PB34001C f.DOC / Mrz-08 Page 7 / 14

4. Communication

Lors de l'établissement de la communication, la configuration correspondant à l'appareil doit être transmise par le maître :

Modèle :	Configuration :	Signification :
PB340	A3 hex	Données de sortie à 4 octets
PB306	93 hex	Données d'entrée à 4 octets
PB541	B3 hex	Données d'entrée à 4 octets + données de sortie à 4 octets

Lors de la définition des paramètres, la virgule décimale peut être définie avec le paramètre utilisateur « decimal point » :

Status	wd_fact_1	wd_fact_2	tsdr	Ident high	Ident low	group_ldent	"decimal point"
	1 byte user						
	parameter data						

Les don**nées de diagnostic** comprennent le diagnostic standard du Profibus-DP (6 octets) et un diagnostic spécifique à l'appareil (5 octets) :

diag	diag	diag	diag	ldent	ldent	sign_len	status_type	slot_nr=	specifier	error
1	2	3	4	high	low	= 05 hex	= 81 hex	00	= 00	= XX
Donr	Données de diagnostic du Profibus-DP					Données de diagnostic spécifiques de l'appareil				
(→ EN 50 170)							("Sta	ate PDU")		

Après le démarrage de l'appareil, le transfert de données commence : les données d'entrée et de sortie sont transmises sous forme de données 32 bits avec signe.

La donnée de sortie reçue (PB340, PB541) est immédiatement affichée. Si la plage d'affichage —99999 ... 999999 est dépassée, « ----- » apparaît.

Lorsque la touche ENTER est enfoncée, la valeur préréglée (PB306, PB541) est transférée dans le registre d'entrée et transmise avec le prochain message.

L'état des communications de l'esclave est indiqué sur l'écran (PB340, PB541) ou par la DEL (PB306) :

Affichage : (PB340, PB541)	DEL : (PB306)	Etat de l'appareil	
<i>n</i>	éteinte	Power_on	Initialisation
" "	clignotement lent	Wait_Prm Wait_Cfg	Prêt, en attente de démarrage
"XXXXXX"	allumée	Data_Exchange	Communication active
(données)			
"_EXXX_"	clignotement rapide	(Power_on)	Erreur fatale

Il est possible de remédier à l'état « Erreur fatale » uniquement en coupant l'alimentation électrique.

5. Fichier « GSD »

```
GSD-File for PB340/306/541
      File:
                    mksr0553.gsd
      Version:
                    02
      Date:
                    07.01.2008
                    Thomas Jaeckle
      Author:
      motrona GmbH
      Zwischen den Wegen 32
      78239 Rielasingen - GERMANY
      Tel.: ++49/7731/9332-0 Fax: ++49/7731/9332-30
      Email: thomas.jaeckle@motrona.com
#Profibus_DP
: <Ext-User-Prm-Data-Def-List>
ExtUserPrmData = 1 "decimal point"
                                               ; User parameter: Display Decimal Point
Unsigned8 0 0-5
                                                ; Default value: 0, value range: 0...5
EndExtUserPrmData
;General parameters:
GSD_Revision = 1
Vendor_Name = "motrona"
Model_Name = "PB340/306/541"
Revision = "01"
Ident_Number = 0x0553
Protocol_Ident = 0
                                               ; Profibus-DP
Station_Type = 0
                                               ; Slave
FMS_supp = 0
                                               ; No FMS supported
Hardware Release = "340PB11"
Software Release = "01"
```

```
9.6_{supp} = 1
                                                 ; Supported baud rates
19.2 \text{ supp} = 1
93.75_supp = 1
187.5 \text{ supp} = 1
500_{supp} = 1
1.5M_{supp} = 1
3M_supp = 1
6M \text{ supp} = 1
12M_supp = 1
MaxTsdr_9.6 = 60
MaxTsdr 19.2 = 60
MaxTsdr_93.75 = 60
MaxTsdr 187.5 = 60
MaxTsdr_500 = 100
MaxTsdr 1.5M = 150
MaxTsdr 3M = 250
MaxTsdr 6M = 450
MaxTsdr_12M = 800
Redundancy = 0
                                                 ; RTS-Signal (CNTR-P): TTL-level
Repeater Ctrl Sig = 2
24V Pins = 0
                                                 ; No 24V supply on Profibus-connector
Implementation_Type = "DPC31"
; Slave-Specification:
                                                 ; Freeze-Mode supported
Freeze Mode supp = 1
Sync\_Mode\_supp = 1
                                                 ; Sync-Mode supported
Set Slave Add Supp = 0
                                                 ; Set Slave Address not supported
Auto_Baud_supp = 1
                                                 ; Automatic baudrate recognition
Min_Slave_Intervall = 10
Fail_Safe = 1
                                                 ; Fail-Save-Mode supported
Max Diag Data Len = 11
                                                 ; 5 byte user diagnostic data
Modul_Offset = 0
Slave Family = 6
                                                 ; HMI unit
Modular\_Station = 1
```

PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 11 / 14

```
Max_Module = 1
                                               ; Modular station with one module
Max_Input_len = 4
                                               ; 32 bit input data (PB306/541)
Max_Output_len = 4
                                               ; 32 bit output data (PB340/541)
Max Data len = 8
                                               ; Max. 2 * 32 bit data (PB541)
: UserPrmData:
Max_User_Prm_Data_Len = 1
                                               ; 1 byte user parameter data
: Module Definition List:
Module="PB340" 0xA3
                                               ; Config. PB340: 4 byte output data
Ext_Module_Prm_Data_Len = 1
Ext User Prm Data Const(0) = 0x00
Ext User Prm Data Ref(0) = 1
EndModule
Module="PB306" 0x93
                                               ; Config. PB306: 4 byte input data
Ext_Module_Prm_Data_Len = 1
Ext\_User\_Prm\_Data\_Const(0) = 0x00
EndModule
Module="PB541" 0xB3
                                               ; Config. PB541: 4 byte input data +
Ext_Module_Prm_Data_Len = 1
                                               ; 4 byte output data
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x00
Ext\_User\_Prm\_Data\_Ref(0) = 1
EndModule
```

PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 12 / 14

6. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation : 10...30 V DC

Consommation de courant : PB306: env. 70 mA (24 V)

PB340, PB541: env. 100 mA (24 V)

Profil de communication : Profibus-DP esclave, EN 50 170

No°d'identification / Fichier principal : 0553 hex, mksr0553.gsd

Débits en bauds : 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 kbit/s,

1.5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s

Commutateur de présélection : 0 ... 999 999

- 99 999 ... + 99 999 (Option VZ000)

Affichage : LED 15 mm

- 99 999 ... 999 999

Classe de protection avant : PB340: IP44 *)

PB306, PB541: IP40 *)

Plage de températures : Opération: 0° ... +45°C (32° ... 113°F)

Stockage: -25°...+70°C (-13°...158°F)

Poids: PB306, PB340: env. 270 g

PB541: env. 350 g


Conformité et normes : CEM 89/336/CEE: EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

BT73/23/CEE: EN 61010-1


7. Dimensions

PB 306, PB 340:



Découpe: 92 x 43 mm (3.622 x 1.693")

PB 541:



Découpe: 92 x 67 mm (3.622 x 2.638")

PB34001C_f.DOC / Mrz-08 Page 14 / 14